



Dalį parametų programuojant galima pakeisti. Atvertus programatoriuje hex failą pamatysime kažką panašaus. Mus čia domina dvi pirmosios kodo eilutės. Aprašytame distancinio valdymo variante keičiami tik keli parametrai, kiti tiesiog nenaudojami.

Antra eilutė:

Adresas 09: MAX\_CH – naudojamų įėjimo kanalų skaičius, 2, 3 arba 4.

Adresas 09A: K\_SEQ – Kanalų perjungimo metodas, perjungiami nuosekliai vienu mygtuku ar kiekvienas kanalas turi atskirą mygtuką. Nulinė reikšmė reiškia nuoseklų perjungimą.

Adresas 0B: RC\_SEQ – Kanalų perjungimo metodas, perjungiami nuosekliai vienu mygtuku ar kiekvienas kanalas turi atskirą pultelio mygtuką. Nulinė reikšmė reiškia nuoseklų perjungimą.

Adresas 0C: PULSE – Garso regulatoriaus impulso ilgis. 64H tai 100ms. Kitaip sakant AC varikliuko sukimosi greitis.